



Acionador manual endereçável

AME 520



2
FIOS
INSTALAÇÃO



L	A	P
95 mm	95 mm	42 mm



O acionador manual endereçável AME 520 é de tipo rearmável, ou seja, basta usar a chave de rearme após o acionamento e ele voltará a operar normalmente. Ao ser acionado, comunica a existência de uma emergência para a central de alarme de incêndio por aumento de corrente no laço de alimentação, indicando o ponto exato do ocorrido através do seu endereço definido.

Especificações técnicas

Tensão de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em supervisão	< 0,4 mA
Corrente em alarme	< 2 mA
Classe/sensibilidade/atuação	Acrílico rearmável
Tipo	Ação direta - Tipo A
Saída auxiliar LED	-
Indicador visual LED (vermelho)	Supervisão: pisca a cada 2 segundos Alarme: sempre aceso
Instalação	2 fios laço (sem polaridade)
Classe de instalação	A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% (não condensada)
Cor	Vermelho
Material	ABS + UV



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**